

Sensor BC para Bomba Pneumática com Barreira de Vazamento



SAIBA MAIS

Escaneie o QR Code e conheça
nossas soluções.

Sensor BC

O sensor BC monitora a condutividade do fluido. Em caso de dano ao diafragma, ocorre uma alteração na condutividade, que é detectada pelo sensor. Em seguida, um sinal eletrônico é enviado automaticamente a um controlador.

